
CREAZIONE LABORATORIO VIRTUALE

- Come prima cosa impostiamo le reti su ogni macchina in VirtualBox

Impostiamo rete interna in ogni macchina virtuale che vogliamo utilizzare nel nostro laboratorio, in questo caso, kali linux, metasploitable e windows 10 pro.




- Configuriamo ora le varie macchine nella stessa rete

Impostiamo Kali Linux in questo modo utilizzando le impostazioni della scheda di rete.

Usiamo come indirizzo IP 192.168.50.100 in una rete /24. Configuriamo Gateway e DNS con 192.168.50.1

Utilizziamo come metodo per avere un IP il metodo manuale in modo da avere un IP statico.




Configuriamo poi Metasploitable per avere un indirizzo IP statico 192.168.50.101/24 e lo stesso gateway 198.162.50.1

```
## Macchina Vausitra Inserimento Dispositión Aduto
| In This file describes the network interfaces available on your system and how to activate them. For more information, see interfaces(5).


## The loopback network interface auto lo liface lo inet loopback

## The primary network interface auto lo liface eth0 inet static address 192.168.50.101 | Interface address
```

Passiamo poi a Windows 10 tramite le impostazioni di rete configuriamo IP statico 192.168.50.102/24 e stesso gateway delle altre due macchine.



Verifichiamo ora che le macchine possano comunicare tra loro tramite comando ping




FACOLTATIVO

- CLONARE MACCHINA VIRTUALE

Tramite tasto destro sulla macchina, clicchiamo "Clona" e creiamo cosi' un clone della nostra macchina virtuale.



FACOLTATIVO ALTERNATIVO:



Ho fatto l'accesso da remoto tramite kali a windows 10 per poi aprire la pagina 192.168.50.101 di metasploitable su microsoft edge, ho avuto problemi sia con remmina che con xfreerdp, per questo ho optato per rdesktop.